

真空 PUMP

多種負載 驅動電路盒 VPD-1 操作說明書



 RuiNeng 睿能

睿能科技有限公司

www.ruineng.mymailer.com.tw

TEL:02-2285-3866

FAX:02-2289-2676

新北市蘆洲區中正路 321-2 號 2F

壹. 外觀:



1. 右面: 電源座附保險座, 提供電源輸入及過載保護。
左側面: 負載輸出電源座。
2. 正面 : 控制電源開關附燈/輸入座/負載指示燈。

貳. 規格及注意:

1. 122(寬 W) X 67(深 L) X 55 (高 H)mm。
2. 110VAC 7A
3. 輸出電源座可客製。

參. 操作說明:

一. 開機操作說明:

1. 插入電源線。打開電源開關附燈亮。
2. 插入控制線至輸入座。
3. LED 燈亮表示負載 on。

二. 關機操作說明:

1. 關閉電源開關。
2. 關閉電源開關附燈不亮。

肆. 故障檢查; 相關資料請上本公司網站下載

電源過載故障: 開關燈不亮; 更換保險絲(拔下電源線、拔開保險絲座)。
內附保險絲及備用保險絲。

伍. 保固

1. 使用日期後；保固一年，請注意保固標籤日期。

2. 保固期內處理方式

保固期內故障:本公司換新品、零組件。

保固期內故障:新竹、宜蘭以北本公司現場更新。其他地區以郵寄進行。

陸: 電路圖

